# Reinigung und Entfettung der Brühgruppe für manuelle Maschinen

Die Reinigung erfolgt mittels dem im Lieferumfang enthaltenen Blindsieb wie folgt:

1. Heizen Sie die Maschine auf.
2. Setzen Sie das Blindsieb in den Filterträger.
3. Befüllen Sie das Blindsieb mit ½ Beutel Gruppenreinigungspulver bzw. legen Sie eine Tablette ein.
4. Setzen Sie den Filterträger ein.
5. Betätigen Sie den Brühgruppen-Bedienhebel oder die Dauerlauftaste für 5 Sekunden, damit sich das Blindsieb mit Wasser befüllt.
6. Wiederholen Sie den Punkt 5 5x.
7. Filterträger mit Blindsieb entnehmen, mit frischem Wasser ausspülen, anschließend wieder einsetzen.
8. Betätigen Sie den Brühgruppen-Bedienhebel oder die Dauerlauftaste 10 Sekunden, dann wieder ganz nach unten drücken.
9. Wiederholen Sie Punkt 10 mindestens 5 Mal. Danach ist die Brühgruppe wieder einsatzbereit.